

РЕГЛАМЕНТ РАБОТ ПО ТО MAZDA CX9

Интервал обслуживания	Месяцы	ТО-0	10,70,110	20,40,80,100	30,90	50	60,120	100
	Пробег	5	15,105,165	30,60,120,150	45,135	75	90,180	150
Ремни привода вспомогательных агрегатов *1			П	П	П	П	П	П
Моторное масло и масляный фильтр ДВС *2			З	З	З	З	З	З
Система охлаждения двигателя (включая долив охлаждающей				П			П	П
Охлаждающая жидкость (ОЖ) двигателя	ОЖ FL22 *3		Заменять через каждые 195000 км пробега или 11					
	Прочие марки		Заменить первый раз через 90000 км пробега или через 4 года, затем заменять через каждые 2 года					
Фильтрующий элемент воздухоочистителя *4			О	О	З	О	З	О
Топливный фильтр			Заменять через каждые 60000 км пробега					
Топливные трубопроводы и шланги				П			П	
Свечи зажигания			П	П	П	З	П	З
Уровень и плотность электролита аккумуляторной батареи			П	П	П	П	П	П
Трубки, шланги и соединения тормозной системы			П	П	П	П	П	П
Тормозная жидкость *5				З			З	З
Стояночный тормоз			П	П	П	П	П	П
Дисковые тормозные механизмы (проверка со снятием колес)			П	П	П	П	П	П
Функционирование рулевого управления, шарниры рулевого привода			П	П	П	П	П	П
Трансмиссионное масло главной передачи заднего моста			*6 *7					
Трансмиссионное масло раздаточной коробки			*7					
Передняя и задняя подвески, осевые зазоры в шаровых шарнирах и подшипниках ступиц колес			П	П	П	П	П	П
Защитные чехлы полуосей			П	П	П	П	П	П
Теплоизоляционные экраны системы выпуска отработавших газов			П	П	П	П	П	П
Резьбовые соединения деталей шасси и кузова				Т			Т	Т
Шарнирные петли, защелки, замки				С			С	С
Электрооборудование автомобиля, проверка освещение, регулировка			П	П	П	П	П	П
Технический осмотр кузова автомобиля (наличие повреждений лакокрасочного покрытия и признаков коррозии кузова, в том числе сквозных повреждений металлических панелей кузова)			Выполнять через каждые 12 месяцев. Устранить обнаруженные повреждения ЛКП кузова и следы коррозии *9					
Воздушный фильтр системы вентиляции салона *7				З			З	З
Шины, проверка давления, износ, повреждения			П	П	П	П	П	П
Ремонтный комплект для шин (при наличии на автомобиле) *8			Проверять ежегодно					

Условные обозначения:

- П - Проверка
- З - Замена
- О - Очистка
- С - Слив отстой воды
- Т - Протяжка

Примечания:

- *1 Если автомобиль эксплуатируется в условиях сильной запыленности воздуха, то следует периодически очищать и при необходимости заменять воздушный фильтр более часто, чем указано в таблице. Проконсультируйтесь на сервисной станции официального дилера
- *2 Если для эксплуатации автомобиля характерно хотя бы одно из перечисленных ниже условий, то необходимо заменять моторное масло и масляный фильтр через каждые 10000 км пробега или чаще. Проконсультируйтесь на сервисной станции официального дилера Mazda.
 - а) Высокая запыленность воздуха.
 - б) Продолжительная работа двигателя на холостом ходу или продолжительное движение автомобиля на малой скорости.
 - в) Продолжительная эксплуатация при низкой температуре окружающего воздуха или регулярные поездки только на короткие расстояния (когда двигатель не успевает прогреться до нормальной рабочей температуры).
- *3 Кроме того, проверьте состояние и натяжение ремней привода насоса гидроусилителя рулевого управления и компрессора
- *4 Если на крышке радиатора или около нее имеется маркировка "FL22", то следует использовать охлаждающую жидкость марки FL22. При замене охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя используйте жидкость марки FL22.
- *5 Если тормозные механизмы автомобиля эксплуатируются с большой нагрузкой (например, при динамичной манере езды, при эксплуатации автомобиля в горной местности) или при очень высокой влажности воздуха, то тормозную жидкость следует заменять
- *6 Если для эксплуатации автомобиля характерно хотя бы одно из перечисленных ниже условий, то необходимо заменять трансмиссионное масло в главной передаче заднего моста через каждые 45000 км пробега
 - а) Буксировка прицепа или использование багажника на крыше;
 - б) Эксплуатация автомобиля в условиях повышенной запыленности, на песчаных дорогах или влажном покрытии;
 - в) Продолжительная работа двигателя на холостом ходу или продолжительное движение на малой скорости;
 - г) Регулярные поездки на короткие расстояния (до 16 км).
- *7 При полном или частичном погружении данного трансмиссионного агрегата в воду (например, при проезде по глубокой луже) следует немедленно заменить в нем масло.
- *8 Ремонт лакокрасочного покрытия кузова производить на сервисной станции официального дилера Mazda.